

NETPHOS TS 2 TITROWANIE

titrowanie w kąpeli netphos ts 2

NIEZBĘDNE MATERIAŁY

- 1 pipeta 10 ml
- 1 stopniowana ampułka 25 ml
- 1 naczynie 250 ml
- 1 mieszalnik

ODCZYNNIKI

- Fenoloftaleina
- Wodorotlenek sodu N/10

WYLICZENIA

Stężenie *NETPHOS TS 2* : Liczba punktów x 0,312 = % środka *NETPHOS TS 2* w kąpeli